

PFLEGEHINWEISE

PFLEGE UND REINIGUNG VON GLASOBERFLÄCHEN

Klebebänder und Glasetiketten sofort nach Lieferung abziehen. Wird dies verabsäumt, so müssen eventuell entstehende Kleberückstände auf der Glasfläche mit Aceton und einem weichen Tuch entfernt werden. Anschließend ist die Glasoberfläche unbedingt mit Wasser nachzureinigen.

ACHTUNG! Aceton nicht auf Rahmenteile, Silikon oder Dichtung bringen.

Grundsätzlich dürfen zur Glasreinigung keine aggressiven und lösemittelhaltigen Mittel, harte Gegenstände wie Schaber, Klingen oder Stahlwolle verwendet werden.

Glas reinigt man am besten mit klarem, warmem Wasser mit Hilfe eines guten Fensterreinigungstuchs (nicht jedoch bei direkter Sonneneinstrahlung – über 25 °C)

Wenn erforderlich, können handelsübliche milde Glasreiniger (ph-neutral) zugesetzt werden.

Die Glasoberfläche ist vor Mörtelspritzern, Zementschlämmen, unbehandelten Betonoberflächen, Faser-Zementplatten, Schweißspritzer, Funkenflug (durch Arbeiten mit einer Trennscheibe) und säurehaltigen Fassadensteinreinigern zu schützen.